



**DMA**  
Distribuidora de Materiales  
y Accesorios

# V66 Slab Saver

## Ficha Técnica



### DESCRIPCIÓN

Los Protectores de Losa V66 ofrecen una forma segura, efectiva y sencilla de proteger los pisos de concreto contra daños durante el levantamiento de muros Tilt-Up. Su instalación es rápida y simple, logrando un acabado de piso limpio y liso que ahorra tiempo y mano de obra después del izaje.

Fabricados en EE.UU. con PVC de alta calidad y resistente al impacto, los V66 Slab Savers no se pudren ni se deterioran, incluso si se dejan embebidos en el panel de concreto.

### Instalación

Paso 1 – Coloca una pieza de Slab Saver en el molde, posicionándola a 18" de cada borde y una al centro del panel.

Nota: Si el panel tiene más de 20 pies de ancho, agrega una pieza adicional de Slab Saver por cada 5 pies adicionales.

Paso 2 – Fija las piezas al molde utilizando clavos.

Paso 3 – Se recomienda usar tiras de chaflán (chamfer strips) entre cada pieza de Slab Saver.

Paso 4 – Vierte el concreto.

La vibración normal del concreto permitirá que el material rodee adecuadamente las piezas de Slab Saver.

Paso 5 – El Slab Saver permanece dentro del panel de concreto y no debe ser removido.

